

# YOUR NEW MUSIC SELECTION HAS ARRIVED!

### You're just a few short steps from providing fresh content for your customers' enjoyment.


Enclosed, you will find a USB key containing your expertly programmed Stingray Business content update.

**IMPORTANT:** Content updates should only be run overnight or after business hours, as music may be interrupted for an extended period of time.

**BEFORE YOU START:** Remove the old USB key, if any, from the SB player, and do not reinsert it.

To begin the update, simply follow these steps:

- Power OFF the SB device before inserting the new USB key into the player.
- 2. Insert the USB key into the "USB Update" slot, then power the device back ON.
- 3. **DO NOT reboot the device if playback is interrupted.** It is normal for music to stop playing for an extended period of time.
- 4. Leave the USB key in the device until you receive your next update.



It's that easy! You now have fresh music content your customers will love!

The previous USB key is now yours to keep! You can delete the content and reuse the USB key at your convenience. If you wish to dispose of it, thank you for doing so in an environmentally friendly manner.

If you have any issues with your in-store music, please contact Stingray Business support by calling **1 888.685.2486** or by writing to **businesssupport@stingray.com** 



## VOTRE NOUVELLE SÉLECTION MUSICALE EST ARRIVÉE!

### Vous êtes sur le point d'offrir une toute nouvelle expérience musicale à vos clients!

Vous trouverez ci-joint une clé USB contenant votre mise à jour soigneusement programmée par Stingray Affaires.

**IMPORTANT**: La mise à jour devrait être faite pendant la nuit ou en dehors des heures d'ouverture, puisque la diffusion musicale pourrait être interrompue pendant une période prolongée.

**AVANT DE COMMENCER**: Retirez l'ancienne clé USB du lecteur SB, le cas échéant. Ne la réinsérez pas.

#### Pour lancer la mise à jour, suivez les étapes suivantes :

- 1. Éteignez l'appareil SB.
- 2. Insérez la clé USB dans le port « USB Update », puis rallumez l'appareil.
- Ne redémarrez PAS l'appareil si la diffusion musicale est interrompue. Il est normal que la musique cesse de jouer pendant une période prolongée.
- Laissez la clé USB dans l'appareil jusqu'à la prochaine mise à jour.



C'est aussi simple que ça! Vous pouvez maintenant profiter d'une toute nouvelle sélection musicale qui fera le bonheur de vos clients!

La clé USB précédente vous appartient. Vous pouvez en effacer le contenu et la réutiliser à votre guise. Si vous souhaitez vous en débarrasser, nous vous invitons à le faire de manière écoresponsable.

Pour joindre le soutien à la clientèle de Stingray Affaires en cas de difficulté avec votre musique en magasin, veuillez communiquer avec nous au 1-888-685-2486 ou à l'adresse suivante businesssupport@stingray.com